

Lenzklappe (Segellexikon)

Die Lenzklappe befindet sich im Spiegel (Heck) eines Segelboots und dient dazu, eingedrungenes Wasser schnell aus dem Boot abfließen zu lassen. Sie liegt normalerweise knapp über der Wasserlinie und öffnet sich automatisch durch den Wasserdruck von innen, wenn sich Wasser im Boot befindet. Lenzklappen sind sowohl bei Jollen als auch bei kleineren Kielbooten zu finden. Besonders nach dem Kentern und Aufrichten einer Jolle ermöglicht die Lenzklappe das schnelle Entleeren des Cockpits, ohne dass manuell geschöpft werden muss. Bei Kielbooten dient sie dem Abfließen von Regenwasser oder Spritzwasser aus dem Cockpit. Während der Fahrt bleibt die Klappe durch den Wasserdruck von außen geschlossen. Die Lenzklappe ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, da sie das Boot schnell wieder segelklar macht und das Cockpit trocken hält.

Hinweis: Die Inhalte dienen nur der allgemeinen Information. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Nutzung auf eigene Verantwortung; zwingende gesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.