

Ankergeschirr (Segellexikon)

Das Ankergeschirr umfasst die gesamte Ausrüstung zum Ankern und Sichern eines Schiffes. Es besteht aus Anker, Ankerkette, Ankerwinde und gegebenenfalls einer Ankerboje. Der Anker ist das Hauptelement, das am Meeresboden festhakt und das Schiff hält. Je nach Schiffsgröße, Bodenart und Bedingungen werden verschiedene Ankertypen und -größen verwendet. Die Ankerkette verbindet den Anker mit dem Schiff, wobei ihre Länge von Wassertiefe und Ankermanöver abhängt. Die Ankerwinde dient zum Aus- und Einbringen des Ankers samt Kette. Sie kann elektrisch, hydraulisch oder manuell betrieben werden. Bei größeren Schiffen ist sie meist motorisiert. Eine Ankerboje zeigt die Position des Ankers an der Wasseroberfläche an und erleichtert das spätere Aufnehmen. Sie ist oft rot oder gelb markiert und kann Informationen über die Kettenlänge tragen.

Hinweis: Die Inhalte dienen nur der allgemeinen Information. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Nutzung auf eigene Verantwortung; zwingende gesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.