


Bootshaken (Segellexikon)



Der Bootshaken ist eine stabile Stange mit einem Haken am Ende, die zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen auf jedem Boot gehört. Er dient zum Heranziehen des Bootes an Stege oder andere Boote, zum Abstoßen, zum Aufnehmen von Mooringleinen oder zum Bergen von Gegenständen aus dem Wasser. Bootshaken werden aus Aluminium, Fiberglas oder Holz gefertigt, wobei moderne Versionen oft einen Kunststoffhaken und ergonomische Griffe haben. Teleskop-Bootshaken lassen sich in der Länge verstellen und platzsparend verstauen.

Auf kleinen Booten kann der Bootshaken auch als Baumstütze für das Vorsegel beim Vorwindkurs verwendet werden, wenn kein Spinnakerbaum vorhanden ist. Die richtige Handhabung will geübt sein: Der Bootshaken sollte nie als Stoßdämpfer zwischen Boot und Steg verwendet werden, da er brechen kann.

Bootshaken (Segellexikon)

Beim Anlegen wird er zum kontrollierten Heranziehen oder vorsichtigen Abstoßen eingesetzt. Ein guter Bootshaken gehört zur Grundausstattung und sollte immer griffbereit verstaut sein.

Hinweis: Die Inhalte dienen nur der allgemeinen Information. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Nutzung auf eigene Verantwortung; zwingende gesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.