

Spring (Segellexikon)

Eine Spring ist eine Festmacherleine, die schräg vom Schiff zum Anleger geführt wird und verhindert, dass das Fahrzeug längsseits vor- oder zurückrutscht. Sie ergänzt die quer verlaufenden Vor- und Achterleinen beim Festmachen am Steg/Kai.

Je nach Position und Verlauf unterscheidet man verschiedene Springs:

Vorspring: Wird vom Bug schräg nach achtern zu einem Poller oder einer Klampe am Kai geführt und verhindert das Vorrutschen des Schiffes. **Achterspring:** Verläuft vom Heck schräg nach vorn zum Anleger und verhindert das Zurückrutschen des Fahrzeugs.

Brustspring: Eine seltener verwendete Leine, die etwa von der Bootsmitte schräg nach vorn zur Pier geführt wird.

Springs halten das Fahrzeug in Position und reduzieren die Belastung der anderen Festmacherleinen.

Hinweis: Die Inhalte dienen nur der allgemeinen Information. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Nutzung auf eigene Verantwortung; zwingende gesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.